

Техническая информация



® **Glutoclean** Очиститель древесины в саунах и банях / Holz und Sauna Reiniger

Для обновления посеревших и выцветших деревянных поверхностей в саунах, банях и в других местах, а также для снятия трудноудаляемых загрязнений, отложений, зелёного налёта и др.

В зависимости от способа применения, обновляется или защищается первоначальный натуральный цвет дерева.

Область применения: Как для старых, так и для новых поверхностей из натуральных пород дерева таких как напр. тик, берёза, банкирай, ироко, дуб, лиственница, красное дерево, робиния, а также для мебели из ротанга.

Технические данные:

Сырьевая основа: 5-15% ионные и неионные тенсиды

Кроме того: метилхлороизоциациолинон и метилизоциациолинон

Способ применения:

Для получения первоначального цвета древесины: опрыскать сухую поверхность Очистителем и оставить для воздействия прим. на 20 мин., не давая при этом высохнуть. Затем прочистить не очень жёсткой щёткой по направлению волокон древесины. В заключение промыть большим количеством воды и оставить сохнуть.

Для сохранения натурального цвета древесины: хорошо увлажнённую губку или тряпку опрыскать Очистителем и протереть обрабатываемую поверхность. Оставить для воздействия прим. на 5-10 минут и затем основательно промыть мягкой щёткой по направлению волокон древесины. В заключение хорошо ополоснуть водой и оставить сохнуть.

Особые указания:

Отсутствуют.

Меры безопасности:

Раздражающее. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не должен попадать в руки детей. Не глотать!

Хранение:

Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Распылитель по 750 мл - 6 штук в коробке

Номер артикула:

037103092