



## Силикон Универсал U22

**Область применения:** *Силикон Универсал U22* для заполнения и герметизации швов размером до 22 мм. Применим для таких оснований как стекло, эмалированные, фарфоровые, лакированные и глазурованные поверхности, керамическая плитка, нержавеющая сталь и ПВХ при внутренних работах.

После высыхания силикон устойчив к плесени, воздействию УФ-лучей и влаге. *Силикон Универсал U22* после полного высыхания выдерживает температуры от -40 до +100 °С.

Не рекомендуется использовать в контакте с натуральными камнями, такими как мрамор, гранит, баласт, цемент и раствор. Не подходит для герметизации аквариумов и под водой. Не использовать в контакте с металлами, такими как свинец, медь, латунь и цинк из-за коррозии.

### Технические данные:

Сырьевая основа: силиоксан, наполнитель, ацетоксисилан, аддитивы  
Плотность: прозрачный: 0,95 г/см<sup>3</sup>, белый: 1,01 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: 2,1  
Цвет: белый, бесцветный  
Расход: прим. 12 пог.м. при швах размером 5x5

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т. п.).

### Способ применения:

*Силикон Универсал U22* вдавить непосредственно в шов и сразу же загладить предварительно увлажнённую поверхность. Излишне нанесённую массу сразу же удалить.

Время обработки: 8 - 10 минут.

Скорость отверждения зависит от толщины слоя,  
прозрачный: 2,5 - 3 мм в день, белый: 3,5 мм в день.

Не применять при температуре ниже +5° С!

Инструменты после использования сразу очистить, используя бытовое моющее средство.

Меры предосторожности:

Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Утилизация остатков содержимого/тары согласно местных предписаний.

### Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре до -15°С. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Ёмкость хранить плотно закрытой!  
Срок годности минимум 24 месяца со дня изготовления.

### Расфасовка:

картриджи по 280 мл – 12 штук в 1 коробке.

### Номер артикула:

032011092 – белый, 032001092 - бесцветный